



DETERGI VETRI

DESCRIZIONE

Salviette imbibite usa e getta in tessuto non tessuto.

IMPIEGO

Salviette umidificate ideali per la pulizia del parabrezza e di tutte le superfici in vetro dell'auto.

DATI FISICI TIPICI

• Aspetto	Panno imbibito
• Colore	Bianco
• Odore	Tipico
• Numero di salviette	16
• Dimensioni salvietta	200 x 300 mm
• Piegatura	Z-folded
• Substrato	Spunlace 50g/m ²
• Soluzione	80 g/pacchetto

I dati sopra riportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione

Uso

Sollevare l'etichetta, estrarre una salvietta dall'apposito pretaglio e utilizzare per la pulizia del vetro.
Ripassare con un panno asciutto per un risultato ottimale.
Richiudere accuratamente la confezione dopo l'utilizzo.

DOSAGGIO

Una o più salviette a seconda delle necessità.

STOCCAGGIO

Almeno 3 anni se conservato nelle seguenti condizioni: nella confezione originale e sigillata, in ambiente chiuso e lontano dalla luce solare diretta, in un intervallo di temperature compreso tra 5°C e 35°C.

CONFEZIONE

Flow pack PE/AL/PET ALKAGIN
Contenuto per pacco: 16 salviette imbibite

Codice 1302

NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti.

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

R&D 21/01/2026