

SCHEDA TECNICA

SYSTEM

Cianoacrilato gel

C 654

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Adesivo cianoacrilico monocomponente trasparente, indicato per riparazioni rapide ed invisibili di superfici ben combacianti in casa, ufficio e scuola. Non cola ideale per **superfici verticali e materiali porosi**.

- CAMPI DI IMPIEGO

Incolla rapidamente ceramica, metalli, pietre dure, gomma, legno, plastiche (ad esclusione di polietilene, polipropilene e pte), cartone e tessuto, ideale per materiali porosi. Permette l'incollaggio immediato di particolari piccolissimi, è ideale per riparare oggetti di uso comune: giocattoli, soprammobili, occhiali, scarpe, ecc.

- CARATTERISTICHE TECNICHE


- | | |
|--------------------------------|---|
| • Base estere | Ethyl(2)
cianoacrilato |
| • Aspetto | Liquido/incolore |
| • Densità | 1,08 – 1,13 |
| • Viscosità Brookfield | gel tixo |
| • Tempo di presa alu/alu | 60-100 sec. |
| • Tempo di presa EPDM/EPDM | 15-25 sec. |
| • Forza di presa (DIN EN 1465) | 14,5-18,0
N/mm ² |
| • Forza di presa EPDM/EPDM | 1,8-2,3 N/mm ² |
| • Forza di presa EPDM/EPDM | 1,6-2,0 N/mm ²
(7gg a 70°C) |

- MODALITÀ D'USO

Pulire accuratamente con alcool o acetone le parti da incollare. Verificare che le superfici combacino perfettamente. Applicare uno strato sottile di adesivo su una sola delle due parti da incollare (minore è la quantità, più rapido e tenace è l'icollaggio).

Unire le superfici e premere per alcuni secondi.

Velocità di polimerizzazione in funzione dell'umidità ambiente



*gomma Buna

- AVVERTENZE

Il prodotto agisce rapidamente, è in grado d'incollare rapidamente anche la pelle. In tal caso è opportuno separare con delicatezza e gradualmente la pelle incollata aiutandosi con acqua tiepida e sapone. Evitare il distacco forzato e/o l'uso di oggetti appuntiti che possono causare lesioni peggiori.

- STOCCAGGIO

Validità del prodotto in contenitori originali almeno 12 mesi. Per una migliore conservazione si consiglia di riporre in luogo fresco e asciutto (se possibile a 4°C ca.)

- CONFEZIONE

Tubetto in alluminio

Contenuto : ml 20

Cod. 4754

- NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

04.02.2008

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604